

## **Instrucciones para Desmontaje / Instalación:**

1. Si existen instrucciones adicionales empacadas con este pistón de gas. Leer las declaraciones de PRECAUCION completamente.
2. Observe la posición del pistón de gas antiguo en el vehículo. Salvo que indique lo contrario, coloque el nuevo pistón de gas en la misma posición.
3. Desconecta con cuidado las terminales eléctricas del antiguo pistón de gas, si está equipado.
4. Retire una terminal del pistón de gas antiguo y solo de un lado del vehículo a la vez. Siga las instrucciones para el tipo de terminal, como se describe abajo. No deseche ningún herramienta o material (hardware).
5. Instale el nuevo pistón de gas una terminal a la vez, siguiendo las instrucciones descritas abajo. Asegúrese de que el hardware (perno) estén bien apretados y las terminales eléctricas adjuntadas.
6. Dos personas pueden ser necesarias para el desmontaje e instalación.

### **Terminal Plástica:**

1. Retire la terminal plástica haciendo palanca mientras levanta ligeramente el clip metálico con un pequeño desarmador. Tenga cuidado de no separar el clip metálico de la terminal mientras trata de levantarlo.
2. Instale el nuevo pistón de gas empujando la terminal plástica contra el perno de montaje hasta que enganche.

### **Terminal Metálica:**

1. En terminales con un alambre metal (clip), use un desarmador pequeño para levantar el clip a la base de la terminal metálica. Deslice el clip fuera de la terminal y remueva la terminal del perno de montaje.
2. Algunos vehículos utilizan terminales metálicas que no permiten la extracción del perno de montaje. Para estas aplicaciones, las herramientas e instrucciones adicionales están incluidas.
3. Instale el nuevo pistón de gas colocando la terminal metálica en el perno de montaje y asegure con el alambre metal original (clip).

### **Terminales con Pernos de Montaje:**

1. Destornille el perno de montaje usando la herramienta apropiada y retire el pistón de gas.
2. Instale el nuevo pistón de gas utilizando el perno de montaje original.

### **Terminales con Clips de Retención:**

1. E-Clip; retire el e-clip y deslice afuera la terminal del perno de montaje. Asegure nuevo pistón de gas con el e-clip original.
2. Clip de resorte; usando un pequeño desarmador, haga palanca en cada pestaña del clip (uno a la vez) hasta que ambos se despejen de la ranura del perno de montaje. Instale el nuevo pistón de gas empujando la terminal contra el perno de montaje hasta que las pestañas del clip asienten en la ranura.